

**Instructions and warnings for
installation and use**

**Istruzioni ed avvertenze per
l'installazione e l'uso**

**Instructions et avertissements pour
l'installation et l'utilisation**

**Instrucciones y advertencias
para la instalación y el uso**

**Installierungs-und Gebrauchsanleitungen
und Hinweise**

**Instrukcje i ostrzeżenia do instalacji
i użytkowania**


**Aanwijzingen en aanbevelingen voor
installatie en gebruik**

Nice

Nemo

SCT
WSCT

Climatic sensor



CE 0682

OGÓLNE ZALECENIA

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Podczas instalowania urządzenia ważne jest, aby uważnie śledzić zalecenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi. Nie przystępować do instalowania urządzenia w przypadku wątpliwości jakiegokolwiek charakteru, zwrócić się o ewentualne wyjaśnienia do Serwisu Technicznego Moovo.
- **UWAGA! – Ważna informacja: przechowywać tę instrukcję obsługi w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych operacji konserwacji i utylizacji urządzenia.**
- **UWAGA! – Wszystkie operacje instalacji, podłączania, programowania i konserwacji urządzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika!**
- Nie otwierać pokrywy ochronnej urządzenia, ponieważ znajdują się w niej obwody elektryczne niepodlegające konserwacji.
- Nie wykonywać modyfikacji żadnej części urządzenia. Operacje niedozwolone mogą wyłącznie powodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, wynikające z samowolnie wykonywanych modyfikacji urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie narażać go na działanie otwartego ognia. Te działania mogą uszkodzić urządzenie i stać się przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania.

Inne zalecenia

- Urządzenie jest zasilane za pomocą ogniwa fotoelektrycznego, które musi być wystawione na działanie światła słonecznego. Należy więc upewnić się, czy powierzchnia ogniwa jest zawsze czysta i wolna od liści, śniegu i innych przedmiotów: czyścić powierzchnię miękką wilgotną ściereczką, nie stosować substancji zawierających alkohol, benzen, rozpuszczalniki lub inne tego typu substancje.
- Firma Nice zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody materialne, poniesione w wyniku wystąpienia zjawisk atmosferycznych nierozpoznanych przez czujniki urządzenia.
- Materiał opakowania urządzenia musi być zlikwidowany zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi na danym terytorium.

1 – OPIS URZĄDZENIA I PRZEZNACZENIE

Niniejsze urządzenie należy do serii czujników klimatycznych **Nemo**. Urządzenia te są wyposażone we wbudowany nadajnik radiowy, z kodowaniem "TTS" oraz w autonomiczny zasilacz wykorzystujący energię słoneczną, dostarczaną przez wbudowane ogniwo fotoelektryczne; w nocnych warunkach Nemo wykorzystuje zapas energii nagromadzonej w ciągu dnia, nie jest więc konieczne podłączanie go do sieci elektrycznej.

Nemo przeznaczony jest do instalacji w automatach markiz, żaluzji, świetlików i do innych podobnych zastosowań, w których wykorzystywane są silniki rurowe Nice z kodowaniem radiowym "TTS". **Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i zabronione! Producent nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego używania urządzenia, odmiennego od przewidzianego w niniejszej instrukcji.**

Funkcjonowanie urządzenia opiera się na wykrywaniu zmian prędkości wiatru(*) lub natężenia światła słonecznego w czasie rzeczywistym. W przypadku, kiedy wartość odczytana przez czujniki klimatyczne przekracza (lub też nie) ustawiony przez użytkownika próg zadziałania, Nemo przekazuje "sygnał radiowy" do odbiornika automatu, który z kolei steruje manewrem *Podnoszenia* lub *Opuszczania*, w zależności od rodzaju odebranego sygnału (powyżej lub poniżej progów).

W jednym automacie może zostać zainstalowanych do 3 urządzeń Nemo: umożliwia to uzyskiwanie danych z kilku różnych miejsc otoczenia.

(*) **Uwaga** – Ta funkcja występuje wyłącznie w modelu Nemo SCT.

2 – WERYFIKACJE WSTĘPNE INSTALACJI I OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA URZĄDZENIA

- Aby ocenić ograniczenia zastosowania Nemo należy przeczytać dane techniczne zawarte w rozdziale "Parametry techniczne urządzenia",
- Sprawdzić, czy odbiornik automatu, do którego Nemo musi zostać wczytany wykorzystuje kodowanie "TTS" (odwołać się do instrukcji obsługi odbiornika lub automatu).
- Nemo może nie być kompatybilny ze starymi silnikami, wyprodukowanymi przed czerwcem 2004 roku. Przed zainstalowaniem urządzenia należy więc sprawdzić datę produkcji silnika markizy przeznaczonej do zautomatyzowania.

- **(rys. 1)** Sprawdzić, czy miejsce wybrane wstępnie do zainstalowania Nemo znajduje się w zasięgu promienia transmisji-odbioru, wytwarzanego przez Nemo oraz przez odbiornik sterowanego automatu. Pomimo, iż zasięg urządzenia może w sprzyjających warunkach (otwarta przestrzeń) wynosić 100 m, uwzględniając, że Nemo reprezentuje zabezpieczenie dla markizy zaleca się, aby nie przekraczać 20-30 m. Ponadto zaleca się również sprawdzić, czy w okolicy urządzenia nie znajdują się inne urządzenia radiowe, które pracują na tej samej częstotliwości z ciągłą transmisją, takie jak alarmy, słuchawki radiowe, itp., które mogłyby dodatkowo zredukować zasięg.

- Sprawdzić, czy miejsce wybrane wstępnie do instalacji Nemo spełnia następujące wymagania:
 - **(rys. 2)** musi umożliwiać pełne i bezpośrednie nasłonecznienie powierzchni czujnika słońca, w każdej chwili dnia i w każdej porze roku; nie instalować urządzenia w strefach cienia stwarzanego przez markizy, drzewa, balkony, itp. lub pod sztucznym źródłem silnego światła;

- **(rys. 3)** musi umożliwiać wystawianie łopatek czujnika wiatru na tę samą wentylację, której podlega automatyzowana markiza.

- **(rys. 4)** Wybrać rodzaj konfiguracji, którą musi przyjąć struktura Nemo, w zależności od nachylenia powierzchni wybranej wstępnie do instalacji (**uwaga!**– łopatki czujnika wiatru muszą być ustawione poziomo i muszą być skierowane w dół w stosunku do obudowy).

- Sprawdzić, czy wybrana wstępnie powierzchnia, przeznaczona do instalacji urządzenia jest trwała i może zagwarantować stabilne przymocowanie.

- Sprawdzić, czy Nemo został zamontowany w położeniu zabezpieczonym przed przypadkowymi zderzeniami z innymi przedmiotami.

3 – INSTALOWANIE URZĄDZENIA

Uwaga!– Przed wykonaniem instalacji należy uważnie przeczytać rozdział 2.

Aby wykonać instalację należy przymocować różne elementy urządzenia śledząc kolejność numeryczną wskazaną na **rys. 5**. Obracać obudowę Nemo, dopóki łopatki czujnika wiatru nie zostaną ustawione w płaszczyźnie poziomej, jak pokazano na **rys. 4**.

4 – WCZYTYWANIE URZĄDZENIA DO ODBIORNIKA AUTOMATYKI

Tak jak w przypadku każdego innego nadajnika, tak również w przypadku Nemo należy wczytać kod radiowy do odbiornika sterowanej automatyki, w taki sposób, aby Nemo mógł przekazywać dane swoich czujników klimatycznych silnikowi rurowemu "drogą radiową".

Aby wczytać Nemo należy zastosować procedurę "Tryb I", opisaną w instrukcji silnika rurowego lub w instrukcji połączonego z nim odbiornika. **Uwaga** – klawisz ■ (= Stop) nadajnika, opisany w tych instrukcjach obsługi odpowiada klawiszowi "P1" z **rys. 6**.

Alternatywnie jest również możliwe wykorzystywanie następujących procedur wczytywania:

PROCEDURA "A" – wczytywanie pierwszego nadajnika

Uwaga – Zastosować tę procedurę w przypadku, kiedy do silnika rurowego nie został jeszcze wczytany żaden kod radiowy.

01. Odłączyć zasilanie od silnika rurowego i następnie podłączyć je ponownie. Silnik wyda 2 długie sygnały (*beeeeeep*);

Uwaga! – Jeżeli w silniku znajdują się już jakieś wczytane wcześniej kody, po jego włączeniu zostaną wydane 2 krótkie sygnały (*beep*). W tym przypadku należy zastosować opisaną niżej "Procedurę B".

02. (w ciągu 5 sekund) wcisnąć i przytrzymać wcisnięty klawisz "P1" Nemo;

03. należy zwolnić klawisz "P1", kiedy silnik wyda pierwszy z 3 sygnałów (*beep*), sygnalizujących jego wczytanie.

PROCEDURA "B" – wczytywanie dodatkowych nadajników

Uwaga – Wykorzystać tę procedurę w przypadku, kiedy w silniku rurowym został już wczytany jeden lub kilka kodów radiowych.

01. Przytrzymać wcisnięty klawisz "P1" nowego wczytywanego Nemo, dopóki silnik nie wyda 1 sygnału (*beep*);

02. wcisnąć 3 razy (powoli) klawisz "P1" starego nadajnika już wczytanego do silnika;

03. następnie należy ponownie wcisnąć klawisz "P1" nowego wczytywanego Nemo;

04. silnik wyda 3 sygnały (*beep*), które sygnalizują prawidłowo wykonane wczytywanie.

Uwaga – Jeżeli pamięć jest pełna silnik wyda 6 sygnałów (*beep*), które sygnalizują niemożność wczytania nowego Nemo.

Po zakończeniu procedury wczytywania należy wykonać następujący TEST, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało wczytane prawidłowo.

Uwaga – Testy są wykonywane w czasie rzeczywistym, nie przestrzegając czasów oczekiwania podczas zwykłego funkcjonowania.

TEST DLA CZUJNIKA SŁOŃCA:

- Obrócić pokrętkę "Sun" (rys. 6) w kierunku PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, dopóki nie zostanie uzyskana pozycja "Test".
- Sprawdzić, czy zielona dioda wyda serię krótkich błysków (= przekroczenie progu) oraz czy Nemo wyśle polecenie Opuszczenia (▼). **Uwaga** – Jeżeli to nie nastąpi należy oświetlić lampą czujnik słońca.
- Następnie zasłonić czujnik w taki sposób, aby nie odbierał już światła i sprawdzić, czy zielona dioda wykona serię krótkich błysków.

TEST DLA CZUJNIKA WIATRU:

- Obrócić pokrętkę "Wind" (rys. 6) w kierunku PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, dopóki nie zostanie uzyskane położenie "Test".
- Włączyć łopatkę czujnika wiatru i sprawdzić, czy czerwona dioda wyda serię krótkich błysków (= przekroczenie progu) oraz czy Nemo wyśle polecenie Podnoszenia (▲).
- Teraz należy zatrzymać łopatkę i obserwować, czy czerwona dioda wyda serię krótkich błysków: sygnalizują one, że markiza została uwolniona ze sterowania poprzez Nemo i może być znów sterowana zgodnie z różnymi komendami, zaprogramowanymi w automatyce.
Uwaga! – w pamięci automatyki mogą znajdować się komendy zablokowania poleceń na określony czas. Mogą one być ewentualnie anulowane poprzez wyłączenie i ponowne włączenie automatyki.

5 – REGULACJA CZUJNIKÓW KLIMATYCZNYCH

Regulacja czujników klimatycznych, znajdujących się w urządzeniu służy do ustawiania w każdym z nich "proggu zadziałania" czyli żądanej wartości, powyżej której (lub poniżej której) zadziała Nemo wysyłając sygnał radiowy do odbiornika, do którego został wczytany. Odbiornik z kolei powoduje wykonanie przez automatykę manewru Podnoszenia lub Opuszczania.

(rys. 8) **Próg "SŁOŃCE"** – Czujnik słońca (b - rys. 6) odczytuje i mierzy w czasie rzeczywistym natężenie światła słonecznego; w przypadku, kiedy przekroczy ono wartość progową, Nemo przesyła do automatyki polecenie Opuszczania (▼), po upływie 2 minut.

Kiedy natężenie światła słonecznego zmniejszy się o pewną wielkość poniżej wartości progowej, Nemo przekazuje ten stan do automatyki po upływie 15 minut.

Aby wyregulować próg "słońca" należy obrócić pokrętkę "Sun" (rys. 6) na żądaną wartość.

(rys. 7) **Próg "WIATRU"** – Czujnik wiatru (a - rys. 6) odczytuje i mierzy w czasie rzeczywistym prędkość wiatru; kiedy przekroczy ona ustaloną wartość, Nemo przesyła do automatyki polecenie Podnoszenia (▲).

Kiedy działanie wiatru zakończy się lub zmniejszy się poniżej wartości progowej, Nemo przekazuje ten stan do automatyki, po upływie 4 minut.

Aby wyregulować próg "wiatru" należy obrócić pokrętkę "Wind" (rys. 6) na żądaną wartość.

6 – DIAGNOSTYKA

W każdej chwili można sprawdzić, czy natężenie zjawiska atmosferycznego, które występuje w danej chwili znajduje się poniżej lub powyżej ustawionego progu. Podczas diagnozy Nemo dostarcza dane w czasie rzeczywistym, nie przestrzegając czasów oczekiwania, wcześniej ustawionych dla zwykłego funkcjonowania.

Aby uaktywnić diagnozę należy wcisnąć klawisz "P1" (rys. 6) i po jego zwolnieniu należy obserwować zachowanie diody "L1", porównując je ze znaczeniem podanym w zamieszczonej niżej Tabeli A:

Tabela A - zachowanie diody "L1" i odpowiadające mu znaczenie

• Dioda nie świeci się

Nie został przekroczony żaden próg zadziałania i nie ma podejrzenia awarii

• Świecąca się czerwona dioda

Wiatr: został przekroczony próg zadziałania

• Świecąca się zielona dioda

Słońce: został przekroczony próg zadziałania

• Migająca czerwona dioda

Sygnalizacja awarii: uszkodzenie czujnika "wiatru": czujnik nie wykrył działania wiatru w ciągu ostatnich 24 godzin

• Migająca zielona dioda

Sygnalizacja awarii: uszkodzenie czujnika "słońca": czujnik nie odczytał żadnej zmiany natężenia światła słonecznego w ciągu ostatnich 24 godzin

Uwaga do Tabeli A – Aby sprawdzić, czy nastąpiło rzeczywiście uszkodzenie urządzenia wystarczy wykonać testy opisane w rozdziale 4. Jeżeli czerwona lub zielona dioda nadal migocze możliwe jest, że nastąpiło uszkodzenie urządzenia.

7 – CO ZROBIĆ JEŻELI...

Jeżeli wiatr lub słońce są silniejsze od ustawionego progu, jednakże automatyka wydaje się nie wykonywać manewrów tak jak powinna należy sprawdzić, czy Nemo został prawidłowo wczytany do odbiornika sterowanej automatyki (przezczytać rozdział 4).

Jeżeli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie Nemo, wykonując diagnozę opisaną w rozdziale 6.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Ten produkt jest integralną częścią automatyki, dlatego też powinien zostać zlikwidowany razem z nią.

Zarówno w przypadku operacji instalowania jak również po zakończeniu eksploatacji niniejszego urządzenia, operacje demontażu powinny być wykonywane przez personel wykwalifikowany.

Niniejsze urządzenie składa się z różnych rodzajów materiałów: niektóre z nich mogą być ponownie używane, inne nadają się do wyrzucenia. Zgromadzić niezbędne informacje dotyczące placówek zajmujących się recykulacją lub likwidacją materiałów, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla tej kategorii urządzenia na Waszym terytorium.

Uwaga! – niektóre części urządzenia mogą zawierać substancje zanieczyszczające lub niebezpieczne, które jeżeli zostaną rozrzucone w otoczeniu, mogą wywierać szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie.

Jak wskazuje symbol zamieszczony obok, zabrania się wyrzucania urządzenia razem z odpadami domowymi. Należy więc przeprowadzić "selektywną zbiórkę odpadów", zgodnie z metodami przewidzianymi przez przepisy obowiązujące na Waszym terytorium lub oddać urządzenie do sprzedawcy podczas dokonywania zakupu nowego ekwiwalentnego urządzenia.

Uwaga! – lokalne przepisy mogą przewidywać wysokie kary za nielegalną likwidację niniejszego urządzenia.

Utylizacja baterii

Uwaga! – Urządzenie zawiera baterię, którą należy wyjąć przed jego zlikwidowaniem. Rozładowana bateria zawiera substancje zanieczyszczające, nie należy jej więc wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy wyrzucić ją stosując metody 'selektywnej zbiórki odpadów', przewidziane przez przepisy obowiązujące na Waszym terytorium.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Zasilanie	Całkowicie autonomiczne: składające się z ogniwa fotoelektrycznego (64 mWp)
Częstotliwość	433,92 MHz z wbudowaną anteną transmisja
Kodowanie radiowe	TTS (kompatybilne z odbiornikami sterowanymi przez nadajniki Ergo, Plano, NiceWay)
Moc promieniowania	około 1 mW (erp). W optymalnych warunkach odpowiada zasięgowi około 100 m w otwartym terenie lub 20 m wewnątrz budynków
Stopień zabezpieczenia	IP 34
Temperatura eksploatacji	od - 20°C do + 55°C
Wymiary mm	125 x 250 x 100 (H)
Waga	250 g

Parametry czujników:

Czujnik "wiatru"

Zakres pomiarowy	od 0 do 125 km/h
Rozdzielczość	1 km/h
Dokładność	± 2% F.S.
Stała konwersji	0,26 obrotów/s - 1 km/h
Regulacja progu	od 5 do 80 km/h
Informacja o awarii	po upływie 24 h bez wiatru

Czujnik "słońca"

Zakres pomiarowy	od 3 do 80 klux
Rozdzielczość	1 klux
Dokładność	± 5% F.S.
Regulacja progu	od 5 do 60 klux
Informacja o awarii	po upływie 24 h bez zmiany oświetlenia

EG-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hinweis – Diese Konformitätserklärung fasst den Inhalt der einzelnen Konformitätserklärungen der einzelnen genannten Produkte zusammen; sie wurde zum Ausgabedatum dieses Handbuchs aktualisiert und aus Herausgebergründen angepasst. Eine Kopie der Originalerklärung für jedes Produkt kann bei Nice S.p.a. (TV) – Italien angefordert werden.

Der Unterzeichnende Geschäftsführer Lauro Buoro erklärt unter eigener Verantwortung, dass das Produkt:

Herstellername: NICE s.p.a.
Adresse: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè, Oderzo (TV) Italien
Typ: Klimasensor
Modelle: WSCT; SCT
Zubehörteile:


Dem Inhalt der folgenden europäischen Richtlinien entspricht:

- 1999/5/EG RICHTLINIE 1999/5/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES EUROPARATS vom 9. März 1999 bezüglich der Funkgeräte und der Fernkommunikationseinrichtungen sowie der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität
Gemäß den übereinstimmenden Vorschriften
Gesundheitsschutz: EN 50371:2002;
Elektrische Sicherheit: EN 60950-1:2006;
Elektromagnetische Kompatibilität: EN 301 489-1V1.6.1:2005; EN 301 489-3V1.4.1:2002
Funkspektrum: EN 300220-2V2.1.2:2007

Gemäß der Richtlinie 1999/5/EG (Anlage V) entspricht das Produkt der Klasse 1 und ist wie folgt markiert:

CE 0682

Lauro Buoro
(Geschäftsführer)



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Uwaga – W niniejszej Deklaracji Zgodności zgromadzone są pojedyncze deklaracje zgodności pojedynczych zacytowanych wyżej urządzeń; została ona zaktualizowana do daty wydania niniejszej instrukcji obsługi i została dostosowana dla celów wydawniczych. Kopia oryginalnej deklaracji dla każdego urządzenia może być zamawiana w Nice S.p.a. (TV) I.

Niżej podpisany Lauro Buoro w charakterze Członka Zarządu Spółki, oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt:

Nazwa producenta: NICE s.p.a.
Adres: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè, Oderzo (TV) Włochy
Typ: Czujnik klimatyczny
Modele: WSCT; SCT
Aksesoria:

Jest zgodny z zaleceniami następującej dyrektywy europejskiej:

- 1999/5/WE DYREKTYWA 1999/5/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności.
Zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi
zabezpieczenie zdrowia: EN 50371:2002;
bezpieczeństwo elektryczne: EN 60950-1:2006;
kompatybilność elektromagnetyczna : EN 301 489-1V1.6.1:2005; EN 301 489-3V1.4.1:2002
widmo radiowe: EN 300220-2V2.1.2:2007

Zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE (załącznik V), produkt jest klasy 1 i jest oznaczony następującym symbolem:

CE 0682

Lauro Buoro
(Członek Zarządu)



EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Opmerking – deze verklaring van overeenstemming verzamelt de inhoud van de aparte verklaringen van overeenstemming van de aparte producten die genoemd worden; de verklaring is bijgewerkt op de datum van uitgave van deze handleiding en werd om uitgeverredenen heraangepast. Een kopie van de originele verklaring voor elk van de producten kan worden aangevraagd bij Nice S.p.a. (TV) I.

Ondergetekende, Lauro Buoro, in de hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder, verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Naam fabrikant: NICE s.p.a.
Adres: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè, Oderzo (TV) Italië
Type: Klimaatsensor
Modellen: WSCT; SCT
Accessoires:


Voldoet aan de volgende communautaire richtlijnen:

- 1999/5/EG RICHTLIJN 1999/5/EG VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 9 maart 1999 met betrekking tot radioapparatuur en eindtelecommunicatieapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit
Volgens de volgende geharmoniseerde normen
bescherming van de gezondheid: EN 50371:2002;
elektrische veiligheid: EN 60950-1:2006;
elektromagnetische compatibiliteit: EN 301 489-1V1.6.1:2005; EN 301 489-3V1.4.1:2002
radiospectrum: EN 300220-2V2.1.2:2007

Overeenkomstig de richtlijn 1999/5/EG (bijlage V), behoort het product tot de klasse 1 en draagt het de markering:

CE 0682




Lauro Buoro
(Gedelegeerd Bestuurder)







DE

PL

NL







Nice

Headquarters

Nice SpA

Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice in Italy

Nice Padova

Sarmeola di Rubano PD Italia
Ph. +39.049.89.78.93.2
Fax +39.049.89.73.85.2
infopd@niceforyou.com

Nice Roma

Roma RM Italia
Ph. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice Worldwide

Nice France

Buchelay France
Ph. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice France Sud

Aubagne France
Ph. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax. +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes

Decines Charpieu France
Ph. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
info Lyon@fr.niceforyou.com

Nice Belgium

Leuven (Heverlee) Belgium
Ph. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Deutschland

Gelnhausen Deutschland
Ph. +49.(0)6051.91.520
Fax +49.(0)6051.91.52.119
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid

Mostoles Madrid España
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00
Fax +34.(0)9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona

Sant Quirze del Valles
Barcelona España
Ph. +34.(0)9.37.84.77.75
Fax +34.(0)9.37.84.77.72
info@es.niceforyou.com

Nice Polska

Pruszków Polska
Ph. +48.(022).759.40.00
Fax +48.(022).759.40.22
info@pl.niceforyou.com

Nice Portugal

Mem Martins Portugal
Ph. +351.21.922.82.10
Fax +351.21.922.82.19
info@pt.niceforyou.com

Nice Romania

Cluj Napoca Romania
Ph./Fax +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com

Nice Turkey

Kadikoy Istanbul Turkey
Ph. +90.216.456.34.97
Fax +90.216.455.78.29
info@tr.niceforyou.com

Nice UK

Sutton in Ashfield
United Kingdom
Ph. +44.87.07.55.30.10
Fax +44.87.07.55.30.11
info@uk.niceforyou.com

Nice Australia

Wetherill Park Australia
Ph. +61.(0)2.96.04.25.70
Fax +61.(0)2.96.04.25.73
info@au.niceforyou.com

Nice China

Shanghai P. R. China
Ph. +86.21.575.701.46/45
Fax +86.21.575.701.44
info@cn.niceforyou.com

Nice USA

Jacksonville Florida USA
Ph. +1.904.786.7133
Fax +1.904.786.7640
info@us.niceforyou.com